

BEHRINGER ULTRA BASS FLANGER BUF300 のお買い上げ誠にありがとうございます。この高品質なペダルは、ベースギター用に開発されたフランジャー効果によって、一味違うベースサウンドを実現します。

元来、フランジャー効果は、2 台のテープレコーダーを同時に回転させることで生成されてきました。同一のオーディオ信号を 2 台のマシンで録音し、うち片方のマシンのテープリールの縁を手で触ることで再生スピードに変化を与えていたのです。こうして得られた効果がフランジャーです。

1. コントローラー



上面図

- ❶ MANUAL コントローラーは、フランジャー効果のモジュレーションの開始地点を調節します。
- ❷ DEPTH コントローラーは、MANUAL コントローラーで調節可能なセンター周波数におけるフランジャー効果のかかり具合を調節します。
- ❸ RATE コントローラーは、フランジャー効果のスピードを調節します。
- ❹ RES(onance) コントローラーは、レゾナンス周波数を増加させるためにフランジャー入力に送り返される出力信号の両を設定します。これによってフランジャー効果はより強力なものとなります。
- ❺ ON/BATT LED は、エフェクトが起動すると点灯します。これは、バッテリーの有無も表示します。
- ❻ フットスイッチを踏み込むとエフェクトの起動／解除が行えます。
- ❼ この 6.3 mm モノラルフォンジャック IN 入力端子に楽器ケーブルを差し込みます。
- ❽ 6.3 mm モノラルフォンジャック出力が、アンプに信号を送信します。

9 V の電源アダプター(別売り)を繋げる場合は、DC IN 端子に接続します。

BATTERY COMPARTMENT (バッテリーコンパートメント)は、ペダルカバーの下に設けられています。9 V 電池(別売り)を使用する場合、もしくは取り外す場合は、ボールペンの先端などを使ってシャフト部分を押し、ペダルカバーを外します。本体を傷つけないようお気をつけ下さい。

☞ BUF300 にはオン/オフスイッチはついていません。ケーブルを IN 端子に接続すると、BUF300 は起動します。長い間本体を使用しない場合は、電池の消耗を防ぐため、IN 端子からケーブルを抜いてください。

シリアルナンバーは、本体の裏面に記載されています。

2. 保証

最新の保証条件に関する情報は、当社ホームページ <http://www.behringer.com> をご覧ください。

3. テクニカルデータ

入力	コネクタ	6.3 mm モノラルフォンジャック	
	インピーダンス	500 kΩ	
出力	コネクタ	6.3 mm モノラルフォンジャック	
	インピーダンス	1 kΩ	
電源供給		9 V \pm , 100 mA, 安定化	
		BEHRINGER PSU-SB	
		米国/カナダ	120 V~, 60 Hz
		ヨーロッパ/英国/オーストラリア	230 V~, 50 Hz
		中国	220 V~, 50 Hz
		韓国	220 V~, 60 Hz
		日本	100 V~, 50/60 Hz
電源接続		2 mm DC ジャック、ネガティブセンター	
バッテリー		9 V タイプ 6LR61	
消費電力		30 mA	
外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)		約 54 mm (2 1/8") x 70 mm (2 3/4") x 123 mm (4 4/5")	
重量		約 0.33 kg (0.73 lbs)	

BEHRINGER 社は、最高の品質水準を保つ努力を常に行っています。必要と思われる改良などは予告なしに行われますので、テクニカルデータおよび製品の写真が実物と多少相違する可能性があります。

4. 安全のために

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

テクニカルデータや製品の外観は予告なしに変更される場合があります。各社名や出版物、ロゴ等はすべて各所有者の登録商標です。これらの使用は、BEHRINGERによる登録商標の主張も BEHRINGERと登録商標所有者との提携を意味するものでもありません。BEHRINGER社は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起した行動によって生じたいかなる損害・不利益等に関しては一切の責任を負いません。色およびスペックが製品と微妙に異なる場合があります。製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。製品のディストリビューター(配給元)およびディーラー(販売業者)は、BEHRINGERの特約代理店ではなく、これらは明示・暗示を問わずあらゆる行動および表現によってBEHRINGERを拘束する権限を一切有しません。本取扱説明書に記載された情報は、BEHRINGER International GmbHからの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用でもこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。BEHRINGER® は登録商標です。

ALL RIGHTS RESERVED.

© 2006 BEHRINGER International GmbH.

BEHRINGER International GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38

47877 Willich-Muenchheide II, Germany

Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903