

## QX・XENYXミキサーシリーズ ACアダプターについて

該当機種品番		
Q502USB	QX1202USB	1002
Q802USB	QX1002USB	1002B
Q1002USB	502	1202
Q1202USB	802	1002FX
		1202FX

・ QX・XENYXシリーズに付属のACアダプター本体接続部分は、専用の3ピンジャックとなっております。本体に接続する際は、ジャックの取手部分にあります矢印を上にして、奥まで強く押し込む事でしっかりと固定される仕様となっております。押し込まずに軽く挿したままですと、ジャックが外れ易くなり電源が落ちてスピーカーを痛める恐れがありますので、ACアダプター本体接続の際は必ずジャックが固定されるまで強く押し込んでからご使用いただきますよう、よろしくお願い致します。

## QXシリーズ・XENYXシリーズのヘッドフォン端子仕様について

ヘッドフォンボリュームとMAIN OUTが連動している該当機種品番		
Q502USB	QX1202USB	1002
Q802USB	QX1002USB	1002B
Q1002USB	502	1202
Q1202USB	802	1002FX
		1202FX

・ 上記該当機種のヘッドフォン端子・及びボリューム調整ノブ (PHONES/ CTRL ROOMノブ)は、本体右下にありますMAIN MIXノブ・フェーダーに連動して動作します。MAIN MIXの音量を上下すれば、ヘッドフォンのボリュームも合わせて上下する仕様となっており、各個が独立してのボリューム調整は出来ない仕様となっておりますのでご注意ください。

※尚、ヘッドフォン音量とMAIN MIX音量を独立してコントロールできるデスクトップミキサー製品は以下の該当製品になります。

ヘッドフォンボリュームとMAIN OUTが独立している該当機種品番		
302USB	X1222USB	X2222USB
1204USB	X1622USB	X2442USB
X1204USB	X1832USB	