

X32 ファームウェア・アップデート方法

本 PDF は 2012 年 12 月 15 日現在のものです。

X32 用ファームウェア自体の問題、または誤ったアップデート操作による X32 本体の問題に関して、弊社は一切の責任を負いかねますので、本 PDF はあくまで参考用としてお使い下さい。

[ホットラインミュージック株式会社]

※アップデートには USB フラッシュメモリが必要です。

- ①. X32 最新ファームウェア(Ver1.11/12月15日現在)を、ベリンガー本国サイト [<http://www.behringer.com/EN/products/X32.aspx>]よりダウンロードいただくか、HOTLINE MUSIC サポートページ [<http://www.hotlinemusic.co.jp/support/index.html>]より (X32_Firmware_1.11.zip)をダウンロードしてください。
- ②. ダウンロードした zip ファイルを展開し、[dcp_corefs_1.11.update]というアップデート用ファイルを USB メモリの最上層にコピーしてください (フォルダ等には格納しないでください。)
- ③. アップデート用ファイルをコピーした USB メモリを X32 フロントパネル上部中央の[USB RECORDER]端子に挿した後、X32 の電源を立ち上げてください。
- ④. X32 液晶パネル右のボタン[SETUP]を押してセットアップページに移動し、[CONFIG] タブの項目にある[Sample Rate]を、48kHz の状態なら 44.1kHz に、44.1kHz なら 48kHz に液晶下のノブを回して変更し、ノブを押し込んで決定してください。
- ⑤. 液晶画面に[The Console has to be rebooted...Do you want to Restart?]の文字が出ますので、PAGE SELECT ボタンの右[YES]を押して X32 を再起動してください。
- ⑥. 画面に白く小さい文字が表示され、自動的にアップデートが開始されます。この間、決して電源を切らないようにしてください。アップデートの途中で電源を落とすと、X32 内のメモリが破損する恐れがあります。
- ⑦. 再起動が終了し、通常のみキサー画面に戻ればアップデート終了となります。挿していた USB メモリを外して通常通りご使用いただけます。