


この度はベリンガー コーラス スペースD CD400をお買い上げいただきありがとうございます。最高水準のこのエフェクトペダルは、あらゆる用途に応用が可能な設計です。サウンドまたは楽器に驚くような 3 次元的拡がりを与え、プロのレコーディングスタジオの醍醐味を体験できます。

コーラスエフェクトは、一団の楽器のユニゾン演奏のように、音源にシフティングしたデチューン信号を与えます。サウンドに拡がりを持たせるためによく使用されます。

1. コントローラー



上面図

- ❶ LEVEL コントロールは、エフェクトサウンドのレベルを調節します。
- ❷ EQ コントロールは、エフェクトサウンド全体を構成します。右に回すと高周波数が強調され、左に回すと高周波数がカットされます。
- ❸ RATE コントロールは、コーラスエフェクトの速度を指定します。
- ❹ DEPTH コントロールを上げると、より豊かで深味のあるエフェクトサウンドになります。
- ❺ エフェクトが有効の時に ON/BATT LEDが点灯します。LEDはバッテリーレベルのインジケータとしても機能します。
- ❻ フットスイッチを使用して、エフェクトを切り替えられます。
- ❼ 1/4インチのTS IN コネクタに、本体ケーブルを接続します。
- ❽ 1/4インチのTS OUT A とOUT B の2つのコネクタにより信号がアンプに送られます。フルステレオのコーラスエフェクトにしたい場合は両方のコネクタを使用してください。モノラルの場合は、OUT Aのみを使用してください。

9 V の電源アダプター(別売り)を繋げる場合は、DC IN 端子に接続します。

BATTERY COMPARTMENT (バッテリーコンパートメント)は、ペダルカバーの下に設けられています。9 V 電池(別売り)を使用する場合、もしくは取り外す場合は、ボールペンの先端などを使ってシャフト部分を押し、ペダルカバーを外します。本体を傷つけないようお気をつけ下さい。

☞ CD400 にはオン/オフスイッチはついていません。ケーブルを IN 端子に接続すると、CD400 は起動します。長い間本体を使用しない場合は、電池の消耗を防ぐため、IN 端子からケーブルを抜いてください。

シリアルナンバーは、本体の裏面に記載されています。

☞ まれに、外的影響 (例えば静電気放電) によって、信号妨害や機能不全が発生し、装置の通常の動作が妨げられる場合があります。そういった場合は、アンプの音量を下げて入力端子からジャックを抜き、装置を再起動させてください。

2. 保証

最新の保証条件に関する情報は、当社ホームページ <http://www.behringer.com> をご覧ください。

3. テクニカルデータ

IN	コネクタ インピーダンス	6.3 mm モノラルフォンジャック 500 kΩ	
OUT A	コネクタ インピーダンス	6.3 mm モノラルフォンジャック 1 kΩ	
OUT B	コネクタ インピーダンス	6.3 mm モノラルフォンジャック 1 kΩ	
電源供給		9 V \pm , 100 mA, 安定化 BEHRINGER PSU-SB	
		米国/カナダ	120 V \sim , 60 Hz
		ヨーロッパ/英国/オーストラリア	230 V \sim , 50 Hz
		中国	220 V \sim , 50 Hz
		韓国	220 V \sim , 60 Hz
		日本	100 V \sim , 50/60 Hz
電源接続		2 mm DC ジャック、ネガティブセンター	
バッテリー		9 V タイプ 6LR61	
消費電力		30 mA	
外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)		約 54 mm (2 1/8") x 70 mm (2 3/4") x 123 mm (4 4/5")	
重量		約 0.33 kg (0.73 lbs)	

BEHRINGER 社は、最高の品質水準を保つ努力を常に行っています。必要と思われる改良などは予告なしに行われますので、テクニカルデータおよび製品の写真が実物と多少相違する可能性があります。

4. 安全のために

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

テクニカルデータや製品の外観は予告なしに変更される場合があります。各社名や出版物、ロゴ等はすべて各所有者の登録商標です。これらの使用は、BEHRINGER による登録商標の主張も BEHRINGER と登録商標所有者との提携を意味するものでもありません。BEHRINGER 社は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起こした行動によって生じたいかなる損害、不利益等に関しては一切の責任を負いません。色およびスペックが製品と微妙に異なる場合があります。製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。製品のディストリビューター(配給元)およびディーラー(販売業者)は、BEHRINGER の特約代理店ではなく、これらは明示 暗示を問わずあらゆる行動および表現によって BEHRINGER を拘束する権限を一切有しません。本取扱説明書に記載された情報内容は、BEHRINGER International GmbH から の書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用者もこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。BEHRINGER® は登録商標です。

ALL RIGHTS RESERVED.

© 2007 BEHRINGER International GmbH.

BEHRINGER International GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38

47877 Willich-Muenchheide II, Germany

Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903