

EUROPOWER PMP SERIES

使用前の注意事項

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
パワードミキサーPMPシリーズは、設定および接続方法を誤りますと本製品や接続された機器の破損を招く恐れがございます。必ず以下の点にご注意頂きご使用下さい。

○ スピコンケーブルの確認

1. スピコン(Speakon)ケーブルは2芯(1+、1-)のものをお使いください。4芯スピコンケーブルはバイアンプ接続時のみ仕様します。不適切なケーブルを使用した場合、リレーの不規則音、ノイズ、音が出力されない、出力の著しい低下等の現象が現れます。

* 市販の4芯スピコン>フォン変換ケーブルはスピコンコネクタまたはフォンプラグ内部で+1 と+2 および-1 と-2 を短絡させている仕様のものもあります。プラグ内の+2 および-2 をカットするなどの対策が必要となります。また、ケーブルを自作する場合も上記にご注意下さい。

* お使いになられるスピーカーのスピコン端子の結線によっては内部で+1 と+2 および-1 と-2 を短絡させている仕様のものもありますのでスピコン>スピコンケーブルは必ず2芯(1+、1-)のものをお使いください。

2. ミキサー単体の機能のみのご使用は出来ません。アンプ部の破損に繋がりますので、必ずリアパネルのスピコン端子からスピーカーへの接続をご確認ください。

○ 発電機をご使用になる場合

ご使用の環境に対して十分な容量を持ち、且つご使用前に整備がされた発電機をご使用くださいますようお願い致します。発電機の容量不足による急激な電圧降下、ノイズ、発振音(可聴外も含む)などでアンプやスピーカーを破損させる危険性がございますので十分ご注意ください。

宜しく申し上げます。